

MONTAGEANLEITUNG



Klebeschriften / Klebefolie mit Transferfolie richtig aufkleben:
Hinweis: Nicht unter 10° Grad Aussentemperatur!

Unsere Klebeschriften werden aus farbigen Folien ausgeschnitten. Damit nicht jeder Buchstabe einzeln aufgeklebt werden muss, hält eine Transferfolie alle Buchstaben und Zeichen am richtigen Platz zusammen.



1. Ausgepackt streichst du fest über die Oberfläche um alle Buchstaben erneut an die Transferfolie anzudrücken. Wiederhole dies auch auf der Rückseite. Alle Buchstaben haften jetzt an der Transferfolie.



2. Fläche die beklebt werden soll muss vorher gereinigt werden.



3. Fixiere die Folie an der richtigen Position am Objekt mit einem Streifen Klebeband, die Position wird vorher festlegt.



4. Klappe die gesamte Folie nach oben um, so dass das Motiv auf dem Kopf steht, zieh die Trägerfolie ab. Du siehst jetzt die Rückseite der Folie (Sollten die Buchstaben nicht abgehen, drücke diese erneut auf der Transferfolie fest.)



5. Klappe die Folie nach unten. Achte dabei darauf, dass die Klebefolie nicht ungewollt anklebt. Halte sie dabei straff und lege sie flach auf die Oberfläche. Streiche die Folie gleichmäßig mit einem Raker oder einer ähnlichen Anbringungshilfe von oben nach unten über die Transferfolie fest. Du drückst die Buchstaben mit der klebenden Seite an den Untergrund. Streiche die gesamte Fläche aus.



6. Sprühe nun die Aufgeklebte Transferfolie ein und streiche die Flüssigkeit auf die gesamte Fläche. Nach etwa 2-4 Minuten kannst nun die Transferfolie vorsichtig abziehen.



7. Ziehe jetzt vorsichtig, Stück für Stück die Transferfolie ab. Achte dabei darauf, dass alle Buchstaben sich von der Transferfolie lösen und auf dem Untergrund haften.



8. Wenn die Transferfolie erfolgreich entfernt wurde, das überschüssige Flüssigkeit „abtupfen“.



9. Fertig! Kontrolliere ob alle Buchstaben gut haften und Deine Beschriftung ist fertig!

Hinweise:

- Reinige die Fläche bevor du beginnst um Dreck und Fettreste zu entfernen.
- Bei einer nicht vollständig gereinigten Fläche wird der Aufkleber nicht halten.
- Bitte reinigen Sie die gesamte Fläche erst nach 24h.
- Streiche nicht mit einem Tuch über die Fläche bevor es komplett getrocknet ist.
- Luftblasen können nach dem aufkleben vorsichtig entfernt werden.